

PIN pro bluetooth zařízení, heslo na uzamknutí telefonu nebo aplikace, odblokovací kód telefonu. **Bluetooth zařízení**

0000

nebo: 0

Slovy čtyři nuly nebo v krajních případech jedna nula. PIN kód je požadován při spárování Bluetooth zařízení, například headsetů.

Heslo na uzamknutí telefonu nebo aplikace

1234

Pokud heslo zapomenete, stiskněte středové tlačítko a vepište odblokovací kód

Odblokovací kód telefonu

Telefon se na něj zeptá při obnovení základního nastavení. Jde změnit.

000000

Jak změnit heslo

1. stiskněte **Menu** tlačítko.2. Vyberte položku **Nastavení**
3. Vyberte položku **Zabezpečení**
4. Vyberte položku **Nová hesla**
5. Vyberte typ hesla, který chcete změnit
6. Dále postupujte podle pokynů telefonu. Vepište staré a poté nové heslo

Speciální / Subsidy kód

Většinou se zobrazuje po zadání PIN kódu telefonu.

Zná jej pouze operátor. Vyžádejte si tento kód u operátora, pro kterého byl telefon uzamknut.